



注意事项 Attention

1、车辆出入口各安置一个读卡器，安装的最佳位置是两根车道中间的安全道，读卡器互相背向安装。

2、如现场情况无法满足条件，读卡器只能安装于车道的两侧，那应细致地调节读卡器的感应角度，避免“非法感应区”的出现。如经调整，未有效果，可选择尝试读卡器40度的安装方式。

3、Booster推动器或Compact Tag有源标识安装在车辆前车窗的中心或相对偏主驾驶位置。

4、Transit Standard Ps270 停车场读卡器建议立柱安装，柱管径在76mm，读卡器安装高度2.5m，垂直地面角度75度。

5、9米范围内，如同时安装两台Transit Standard Ps270 读卡器，请将两者的工作频率错开使用，读卡器内部RX-LEVEL灯表示信号的接收强度，如在未接收正确信号的情况下，LED亮起，代表读卡器正受到外部信号干扰，建议调节频率段。

[电话]Tel: 86-021-55560340
55565340
65757283
[传真]Fax: 86-021-65757940
[网址]Web: www.utis.com.cn
[邮箱]E-mail: utis@utis.com.cn

[公司]Company:
上海优迪诗智能科技有限公司

[工作时间]Business Hours:
Monday - Friday 9:00am -
5:30pm (-5 GMT)



CONTACT
TECHNICAL SUPPORT